



ขั้นตอนการทำงาน

เมื่อกดบุ่มเริ่มการทำงานอุปกรณ์จะส่งเสียง "เตรียม ตามด้วยเสียงนกหวีด" และจะเริ่มจับ เวลา นับถอยหลัง 2 นาทีให้พู้ใช้วางหน้าอก ให้อยู่ในระยะห่างจากเซนเซอร์ 25 เซนติเมตร เพื่อเริ่มการนับ โดยจะแสดงพลเวลาที่เหลือ และจำนวนครั้งเริ่มต้นจาก 0



เมื่อหน้าอกลงไปถึงระยะน้อยกว่าเท่ากับ 10 เซนติเมตร แล้วกลับขึ้นมาที่ 25 เซนติเมตร จำนวนที่แสดงพลจะบวก 1 และจะมีเสียง "ติ๊ด"



ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนเวลานับถอยหลังเหลือ o อุปกรณ์จะส่งเสียง "เสียงนกหวีด หมดเวลา การทดสอบ" และจะหยุดการนับ จากนั้นระบบจะแสดงพลพลรวมออกทางหน้าจอแสดงพล และแจ[้]งจำนวนพ่านเสียงทางลำโพง เช่น "สามสิบ ครั้ง"

